vtech®

Manual de Instrucciones

CONSOLA TÁCTIL EDUCATIVA

MobiGo®

Disney

MINNIE

Disney elements © Disney
Visite DisneyJunior.com

Queridos padres:

Gracias por comprar este juego para la consola táctil educativa **MobiGo®**. Con **MobiGo®** su hijo podrá disfrutar de una gran variedad de aventuras en cada cartucho de juegos. Diferentes modos de juego y actividades que estimulan su imaginación y creatividad dentro de un mundo de diversión. ¡Con muchas cosas que aprender y sorpresas por descubrir, cada aventura será siempre distinta!

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es.

INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos a la boutique de Minnie! Minnie y su mejor amiga, Daisy, están muy ocupadas pintando lazos, preparándose para una fiesta y decorando la boutique. ¡No hay nada mejor que un buen lazo de color!

PARA EMPEZAR A JUGAR

Inserta el cartucho

Asegúrate de que la unidad está apagada. Inserta en la **MobiGo®** el cartucho con la pegatina al frente, y presiónalo hasta escuchar el sonido "clic" que oirás cuando el cartucho quede completamente encajado en la ranura. Pulsa entonces el botón ON para encender el juguete.

Si es la primera vez que juegas con tu consola **MobiGo®**, tendrás que introducir tu nombre. Toca el icono ABC para escribirlo. También puedes jugar como invitado tocando el cuadro azul.

Elige el icono del cartucho

Toca el icono del cartucho en el menú principal

Elige un juego

Elige el juego al que quieres jugar

CÓMO JUGAR

La manera más sencilla de jugar con tu **MobiGo®** es tocando la pantalla, aunque algunas veces también tengas que usar los botones.

Flechas y botón OK

Para jugar en ciertas actividades deberás pulsar las flechas y el botón OK.

Botón Salir

Pulsa este botón para salir de una actividad. Si lo pulsas cuando estés en algún menú, irás a la pantalla anterior.

Botón Ayuda

Pulsa este botón para oír alguna instrucción o pista durante el juego.

Teclado

Desliza la pantalla hacia arriba para descubrir el teclado. Así podrás escribir tu nombre en el perfil y responder en algunas actividades.

Pantalla táctil

La manera más sencilla de jugar con tu **MobiGo®** es tocando la pantalla, aunque algunas veces también tengas que usar los botones.

Sensor de movimiento (solo para MobiGo® v2)

Inclina tu **MobiGo® v2** a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás para jugar en algunos juegos.

Micrófono (solo para MobiGo® v2)

Sopla en el micrófono en algunos juegos y descubre divertidas sorpresas.

OPCIONES

Opciones

Entra en este menú para elegir jugar con o sin música de fondo.

Nivel

Al comenzar un juego, elige el nivel de dificultad que prefieras: Fácil o Difícil.

Restablecer puntuación

Para poner tu puntuación a cero y borrar la información de tus progresos guardada en el cartucho, ve al menú principal y escribe REINICIAR. Después, pulsa la tecla OK en el teclado. Si la unidad se ha reiniciado correctamente, aparecerá el mensaje “Puntuación a cero”.

ACTIVIDADES

Lluvia de lazos

Fígaro está saltando de un lado a otro por la boutique y los lazos se han caído de las estanterías. Ayuda a Minnie y Daisy a atraparlos. Después, ayuda a Minnie a colocarlos de nuevo en la estantería correcta.

Contenido educativo: series, observación, clasificación

Movimientos:

Acción	**MobiGo® v2** (sensor de movimiento)	**MobiGo®** (botones)
Mover a Minnie y Daisy a la izquierda o a la derecha	Inclinar la consola a la izquierda o a la derecha	Pulsar las flechas izquierda o derecha

Lazos brillantes

¡Hora de la fiesta! Minnie y Daisy están pintando lazos con pintura brillante para decorar la boutique. Escucha qué colores quiere Daisy y después ayuda a Minnie a pintarlos. A continuación, ayuda a Minnie a colgar los lazos en el lugar correcto.

Contenido educativo: colores, mezcla de colores, memoria, matemáticas básicas

Lazos deslumbrantes

Minnie está preparando un desfile de moda. ¡Ayúdala a completar los lazos antes de que comience el espectáculo! Cuando hayas terminado el lazo, puedes ver cómo queda en el espejo especial para lazos. La barra de porcentaje muestra cuánto te has acercado al diseño de Minnie.

Contenido educativo: simetría, figuras y colores

Lazos saltarines

Daisy ha preparado una caja con lazos saltarines pero... ¡Oh, no! ¡Todos han saltado por la boutique! Ayuda a Minnie a recopilar el número correcto de lazos saltarines. Después, colócalos en la caja en la posición correcta.

Contenido educativo: contar, tamaños

Mi preciosa boutique

Ayuda a Minnie a decorar la boutique con divertidos objetos nuevos. Utiliza las piedras preciosas conseguidas en los juegos para canjearlas por objetos.

Contenido educativo: creatividad

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

ADVERTENCIA

Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes, especialmente las procedentes de la televisión. Aunque **MobiGo®** no aumenta ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de sus hijos. Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o convulsiones, consulte inmediatamente con su médico. Estar muy cerca de la televisión jugando con un joystick durante un tiempo seguido muy prolongado puede causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.

ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si intenta insertar o quitar un cartucho de juegos sin apagar antes la unidad, esta puede funcionar mal. Si hace esto y la unidad no funciona pulsando los botones ON/OFF, desconecte el adaptador o quite las pilas. Después vuelva a conectar el adaptador o ponga las pilas. En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el funcionamiento del juguete, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono 913120770 (solo válido en España) o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.
Internet: www.vtech.es

COPYRIGHT

Copyright 2013 **VTech®**. Todos los derechos reservados. **VTech®** y el logo de **VTech®** son marcas registradas de **VTech®**. **MobiGo®** es una marca registrada de **VTech®**. Todos los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

© 2013 VTech
Impreso en China
91-002461-239 SP